Montageanleitung Tischklemme

Feststellschraube mit Sternkopf



Lieferumfang:

- 1 x Tischklemme V2A
- 1 x Plattenhalter V2A 3-10 mm
- 1 x Senkschraube M5x8
- 1 x Stellschraube mit Druckstück
- 1 x Sechskantschlüssel 3 er
- 1 x Montageanleitung

Schritt 1

Bitte prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit. Zur Montage benötigen Sie noch einen

Schlitzschraubendreher









Schritt 2

Drehen Sie die Feststellschraube von unten in das M8 Gewinde.

Schritt 3

Befestigen Sie das Druckstück auf dem Schraubenkopf.





Schritt 4

Fixieren Sie die Tischklemme an einer Platte von 12-50 mm Stärke, in dem Sie den Sternkopfgriff festziehen.

Schritt 5

Legen Sie die M5x8 Senkkopfschraube in den Plattenhalter.





Schritt 6

Fixieren Sie die Schraube mit dem 3 er Inbusschlüssel auf der Tischklemme.

Punkt 2-6 wiederholen Sie mit allen Tischklemmen.

Schritt 7

Stellen Sie Ihre Platte zwischen den Plattenhalter. Verschrauben Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Madenschraube.



Schritt 8

Fertig ist die Montage.

